


Funcionamiento del manos libres


CÓMO RECIBIR LLAMADAS

Si se produce una llamada entrante, el sistema de audio pasará automáticamente a modo de telefonía. La pantalla del panel de mandos del sistema de audio mostrará la palabra **Call** (Llamada) y el teléfono sonará a través del sistema de audio del vehículo.


Si se ha programado el contestador automático, la llamada será contestada automáticamente tras haber sonado dos veces.


Para contestarla:

Pulse  en el volante, o

pulse  en el panel de mandos del sistema de audio.

Para finalizar la llamada:

Pulse  en el volante, o

pulse  en el panel de mandos del sistema de audio.

Identificador de la llamada entrante

Si la persona que llama posee la función Identificador de la llamada entrante instalada en el teléfono desde donde realiza la llamada, la palabra **Call** aparecerá en la pantalla del panel de mandos del sistema de audio, seguida del número y nombre de la persona que llama (si dicha función está disponible). La pantalla puede acortar aquellos nombres que sean demasiado largos.



Funcionamiento del manos libres

CÓMO HACER LLAMADAS

A la hora de hacer una llamada, existen tres métodos para marcar los números: desde el teclado, la memoria y rellamada del último número marcado.

Marcación desde el teclado



Para marcar:

Pulse y mantenga pulsado  en el volante, o pulse  en el panel de mandos del sistema de audio.

Aparecerá en la pantalla la palabra **Phone** (Teléfono).



Marque el número de teléfono utilizando el teclado del panel de mandos del sistema de audio. El número marcado aparecerá en la pantalla.

Para activar la llamada:

Pulse  en el volante, o pulse  en el panel de mandos del sistema de audio.

La pantalla mostrará la palabra **Calling** (Marcando).



Para finalizar la llamada:

Pulse  en el volante, o pulse  en el panel de mandos del sistema de audio.

Marcación rápida

Nota: La función de marcación rápida selecciona las primeras nueve ubicaciones de números almacenados en la libreta de direcciones de su teléfono.

Para marcar:



Pulse y mantenga pulsado  en el volante, o pulse  en el panel de mandos del sistema de audio.

Aparecerá en la pantalla la palabra **Phone** (Teléfono).

En el teclado del panel de mandos del sistema de audio, pulse y mantenga pulsado un número de posición en la memoria para marcación rápida entre el **1** y el **9**, **dichos números coincidirán con las posiciones listadas del 1 al 9 en la libreta de direcciones de su móvil.**

Pasados unos 3 segundos, aparecerá en la pantalla la palabra **Calling**.

Para finalizar la llamada:


Pulse  en el volante, o pulse  en el panel de mandos del sistema de audio.

Nota: Sólo podrá utilizar la función de marcación rápida una vez que la libreta de direcciones de su móvil haya sido transferida al sistema de telefonía de su vehículo. Si desea más información, consulte la página 27.

Funcionamiento del manos libres

MARCACIÓN A PARTIR DE NÚMEROS ALMACENADOS EN MEMORIA

Utilizando el panel de mandos del sistema de audio

Pulse  en el panel de mandos del sistema de audio.

Aparecerá en la pantalla la palabra **Phone** (Teléfono).


Pulse el botón **MR**.


Aparecerá en la pantalla la palabra **Location** (Posición).

Utilizando el teclado del panel de mandos del sistema de audio, pulse el número de la memoria deseado entre el **1** y el **499**.

Nota: Los números que identifican la posición de las entradas en la agenda de su móvil pueden ser distintos a los almacenados en la agenda del vehículo.


Para activar la llamada:


Pulse  en el volante, o

pulse  en el panel de mandos del sistema de audio.

La pantalla mostrará la palabra **Calling** (Marcando).

Para finalizar la llamada:

Pulse  en el volante, o

pulse  en el panel de mandos del sistema de audio.


Utilizando los controles situados en el volante


Pulse y mantenga pulsado el botón **3** (consulte la página 30).

Aparecerá en la pantalla la palabra **Phone** (Teléfono).

Utilizando el teclado del panel de mandos del sistema de audio, pulse el número de la memoria deseado entre el **1** y el **749**.


Para activar la llamada:


Pulse  en el volante, o

pulse  en el panel de mandos del sistema de audio.

La pantalla mostrará la palabra **Calling**.

Para finalizar la llamada:

Pulse  en el volante, o


pulse  en el panel de mandos del sistema de audio.


RELLAMADA DEL ÚLTIMO NÚMERO MARCADO

Nota: Esta función vuelve a marcar el último número que se marcó desde que se puso el contacto.

Al quitar el contacto, el último número marcado podrá desaparecer de la memoria.

Para marcar:

Pulse  en el volante, o


pulse  en el panel de mandos del sistema de audio.


Aparecerá en la pantalla la palabra **Phone** (Teléfono).

En el panel de mandos del sistema de audio, pulse y mantenga pulsado el botón **MR**. La pantalla mostrará el último número marcado.

Nota: Si el último número se marcó utilizando el teclado del panel de mandos del sistema de audio, podrá cambiarlo pulsando **CANCEL** (Cancelar).


Para activar la llamada:


Pulse  en el volante, o

pulse  en el panel de mandos del sistema de audio.

La pantalla mostrará la palabra **Calling** (Marcando).

Para finalizar la llamada:


Pulse  en el volante, o

pulse  en el panel de mandos del sistema de audio.


Funcionamiento del manos libres

FUNCIÓN DE VOZ EN MULTIZONA


(Sólo el modelo XJ, siempre que esté equipado con ese sistema)

Para transferir el control del sistema telefónico desde la parte trasera del vehículo a la parte delantera mientras que no haya una llamada en curso, pulse una vez .

La pantalla mostrará el mensaje **Phone In Use** (Teléfono en uso).

Pulse de nuevo  y la pantalla indicará **Phone** (Teléfono).

El modo de telefonía del sistema de la parte trasera del vehículo quedará desactivado y los ocupantes de los asientos delanteros tendrán ahora control completo sobre el sistema de manos libres.

Para transferir el control del teléfono durante una llamada, pulse .

Si desea más información, consulte el manual del sistema multimedia trasero.